



AIRMIX® PUMPE UND PNEUMATISCHE PUMPE MIT DIFFERENZIAL-LUFTMOTOR FEHLERSUCHE

ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS : Vor Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme der Pumpe, lesen Sie bitte sorgfältig alle Betriebsanleitungen die zu diesem Gerät gehören. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal betrieben und gewartet werden.

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN SCHRIFTLICHEN ANGABEN UND ABBILDUNGEN STELLEN DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 *Fax* : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

Schutzvorrichtungen an diesem Gerät, wie Motorhaube, Kupplungsschutz, Gehäuse, ggf. Erdungskabel, sowie weitere Vorrichtungen, wurden für eine sichere Benutzung dieses Gerätes entwickelt und angebracht. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Körperschäden, Fehlfunktionen, Beschädigung der Geräte und jegliche andere Fehler ab, die durch die ganze oder teilweise Entfernung, Modifikation oder unsachgemäße Handhabung der Schutzvorrichtungen oder anderer Geräteteile entstehen.



VORSICHT :

Bevor ein Eingriff an der Pumpe vorgenommen wird, muss die Druckluftversorgung unterbrochen und die Anlage druckentlastet werden.

FEHLER	BEHEBUNG
Pumpe startet nicht	Luftanschluß überprüfen.
Ansaugprobleme: → Luft entweicht ständig aus der Pistole → Die Pumpe läuft, es tritt jedoch keine Luft oder Farbe aus der Pistole	Überprüfen, ob die Pistole komplett geöffnet ist, damit die Luft entweichen kann. Undichtigkeit am Saugschlauch oder Saugnippel. Die Pumpenventile überprüfen. Wenn ein Ventil mit trockener Farbe verklebt ist, kann man sie durch Einblasen von Preßluft in den Saugnippel lösen, ohne dass man die Pumpe auseinandernehmen muss.
Pumpe läuft weiter, obwohl der Pistolenabzug nicht gezogen ist: → Nur im Abwärtshub → Nur im Aufwärtshub	Druckventil und mobile Kolbenmanschette prüfen. Saugventil und obere Packung prüfen.
Pumpe blockiert, Luftverlust am Motor	Umsteuerventil unter der Glocke prüfen.
Intensive™ Pumpe : Das Spüllmittel in der Spüllmittelkammer farbt sich schnell und sein Höchststand steigt	Überprüfen, ob die obere Packung in gutem Zustand ist (die Spüllmittelkammer nachziehen oder die Dichtungen austauschen).
Spritzbild nicht in Ordnung	Siehe Bedienungsanleitung der Spritzpistole.