



# **BOMBA AIRMIX® E BOMBA PNEUMÁTICA MOTOR COM DIFERENCIAL GUIA DE AVARIAS**

## **DOCUMENTO TRADUZIDO A PARTIR DO ORIGINAL**

***IMPORTANTE: Deverá ler atentamente todos os documentos antes do armazenamento, instalação ou colocação em serviço do material em questão (para uso estritamente profissional).***

FOTOGRAFIAS E ILUSTRAÇÕES NÃO CONTRATUAIS. MATERIAIS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

### **KREMLIN - REXSON**

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX – France

**☎** : 33 (0)1 49 40 25 25      **Fax** : 33 (0)1 48 26 07 16

**[www.kremlin-rexson.com](http://www.kremlin-rexson.com)**

**São colocados protectores (cobertura motor, protector de acoplamento, cárteres,...) para uma utilização segura do material.  
O fabricante não pode ser responsabilizado por danos corporais ou avarias e/ou danos materiais resultantes da destruição, ocultação ou remoção total ou parcial dos protectores.**



**ATENÇÃO:** Antes de qualquer intervenção na bomba, cortar a alimentação de ar comprimido e seguir imperativamente as normas de segurança. Abrir a purga ou a pistola para descomprimir a pistola. Por o elevador em posição baixa.

FALHAS	SOLUÇÃO
A bomba não arranca	Verificar a alimentação do AR da bomba.
Problema de ignição: → Sai sempre ar pela pistola → Não sai nada pela pistola	Certifique-se que a pistola está aberta e que o ar passa por dentro dela. Acumulação de ar na ligação ou na cana de aspiração. Verifique as válvulas da bomba. Se a válvula estiver colada, é possível descolá-la sem a desmontar, soprando o ar comprimido pelo raccord de aspiração.
A bomba não pára imediatamente após a pistola ser desligada: → Pára apenas quando desce → Pára apenas quando sobe	Verifique a válvula de descarga ou a junta da válvula. Verifique a válvula de aspiração e o cartucho superior.
A bomba bloqueia com uma fuga de ar no motor	Verifique a válvula do motor situada sob a campânula.
Na bomba intensiva, o lubrificante na cuba ganha cor rapidamente e o seu nível aumenta	Verifique a guarnição superior (volte a apertar a cuba prensa estopas ou substituir as juntas se o problema persistir).
Problemas de pulverização	Ver manual da pistola.