

DRUCKBEHÄLTER

**Spezielle
Sicherheitsbestimmungen**

ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS : Vor Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme des Geräts, lesen Sie bitte sorgfältig alle Bedienungsanleitungen die zu diesem Gerät gehören. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal betrieben und gewartet werden.

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN SCHRIFTLICHEN ANGABEN UND ABBILDUNGEN STELLEN DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax: 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

■ SPEZIELLE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



Anlage mit einem Erdungskabel verbinden.



Die sichere Vorgehensweise der Unterdrucksetzung und Druckentlastung beachten.

Keine Farben oder Lösemittel einsetzen, die nicht verträglich mit den Behältermaterialien sind.
Um die Langlebigkeit der Anlage zu garantieren, ein dem Spritzmaterial angepasstes Lösungsmittel benutzen.



Der Benutzer muss, je nach Einsatzbereich, seine individuelle Schutzausrüstung tragen: Maske, Handschuhe, Brille.....



Die Arbeitsstelle muss durch eine Ventilation gut be- und entlüftet sein.

Halten Sie Abstand von sich bewegenden Teilen an z.B. Hänge- oder Flurförderer. Stehen Sie nicht zwischen Werkstück und Abluft.

Versorgen Sie die Anlage nie mit einem höheren, als dem erlaubten Luftdruck. Wenn das Rührwerk mit zu hoher Geschwindigkeit betrieben wird, können Schäden entstehen.

Anmerkung: Der Motor des Rührwerks muss geschmiert werden. Dadurch können Ölreste zur Verschmutzung des Behälterdeckels führen. Um das zu vermeiden, sollten Sie einen Ölfilter (siehe Ersatzteile-Zubehör) installieren.

Schutzvorrichtungen an diesem Gerät, wie Motorhaube, Kupplungsschutz, Gehäuse, ggf. Erdungskabel, sowie weitere Vorrichtungen, wurden für eine sichere Benutzung dieses Gerätes entwickelt und angebracht. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Körperschäden, Fehlfunktionen, Beschädigung der Geräte, und jegliche andere Fehler ab, die durch die ganze oder teilweise Entfernung, Modifikation oder unsachgemäße Handhabung der Schutzvorrichtungen oder anderen Geräteteilen entstehen.

■ ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



ACHTUNG: Eine falsche Benutzung des Druckbehälters kann Unfälle, Beschädigungen und Funktionsprobleme verursachen. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Gerätes, aufmerksam die folgenden Sicherheitsbestimmungen und die Bedienungsanleitung durch.

Die Mitarbeiter, die dieses Gerät benutzen, müssen für die Benutzung dieses Gerätes ausgebildet worden sein

Der Verantwortliche der Werkstatt muss sich vergewissern, dass die Belegschaft alle Anweisungen und Sicherheitsregeln dieses Gerätes und der anderen Elemente und des Zubehörs der Anlage völlig verstanden hat.

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie alle Bedienungs- und Wartungsanleitungen und Aufschriften.

Halten Sie stets die notwendigen Vorschriften, bezüglich Sicherheit, Feuergefahr und Elektrizität, die in Ihrem Land gelten, bereit.



**Siehe auch das Dokument
"Installation- und Sicherheitsbestimmungen" (Dok. 578.001.130)**