



DRUCKBEHÄLTER

FEHLERSUCHE

ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS : Vor Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme des Geräts, lesen Sie bitte sorgfältig alle Bedienungsanleitungen die zu diesem Gerät gehören. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal betrieben und gewartet werden.

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN SCHRIFTLICHEN ANGABEN UND ABBILDUNGEN STELLEN DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT, AUCH OHNE VORANKÜNDIGUNG, ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com



ACHTUNG :

Vor jedem Eingriff am Druckbehälter, vergewissern Sie sich, dass er völlig druckentlastet worden ist. Die Druckluftzufuhr abkoppeln und Druckentlasten, indem das Sicherungsventil vollständig herausgedreht wird.

**Die Druckbehälter hat die ATEX und Druckgeräte Zulassung, deswegen darf die Anlage nie verändert werden.
Bei Nichtbeachtung dieser Anordnung können wir keine Garantie für eine einwandfreie Funktion des Druckbehälters übernehmen.**

Schutzvorrichtungen an diesem Gerät wie, Motorhaube, Kupplungsschutz, Gehäuse, ggf. Erdungskabel, sowie weitere Vorrichtungen, wurden für eine sichere Benutzung dieses Gerätes entwickelt und angebracht. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Körperschäden, Fehlfunktionen, Beschädigung der Geräte, und jegliche andere Fehler ab, die durch die ganze oder teilweise Entfernung, Modifikation oder unsachgemässe Handhabung der Schutzvorrichtungen oder anderen Geräteteilen entstehen.

FEHLER	ABHILFE
Es kommt kein Material aus der Düse der Pistole	Die Luftzufuhr des Behälters kontrollieren.
	Den Luftdruck im Innern des Behälters erhöhen (Stellglocke einschrauben - phosphor 382 Stellglocke).
	Sich vergewissern, dass der Siebkorb des Ansaugrohres nicht verstopft ist. Sonst muss er gereinigt werden.
Es kommt zuviel Material aus der Düse der Pistole	Luftdruck im Innern des Behälters vermindern (Stellglocke herausschrauben - phosphor 382 Stellglocke).
Probleme mit dem Rührwerk	Siehe Betriebsanleitung des Rührwerkes.
Probleme mit der Zerstäubung	Siehe Betriebsanleitung der Pistole.