



# DEPÓSITO DE PRESIÓN

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

## TRADUCCIÓN DEL LIBRO ORIGINAL

***IMPORTANTE : Lea con atención todos los documentos antes de almacenar, instalar o poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).***

LAS FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

### **KREMLIN - REXSON**

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX – France

**☎** : 33 (0)1 49 40 25 25      **Fax** : 33 (0)1 48 26 07 16

**[www.kremlin-rexson.com](http://www.kremlin-rexson.com)**

## ■ PISTOLA

Seguir las normas del mantenimiento corriente indicadas en el libro de instrucciones de la pistola.  
(consultar el libro de instrucciones de la pistola si fuera necesario).

## ■ DEPÓSITO DE PRESIÓN

Comprobar que la piña de aspiración esté siempre limpia y en perfecto estado.

Si el depósito de presión está equipado de un agitador neumático, cada día antes de su puesta en marcha, sacar el tapón del motor y echar algunas gotas de aceite en el orificio y volver a montar el tapón (consultar el libro de instrucciones del agitador).

**Nunca dejar el depósito de presión completamente vacío.**

**Para una parada de corta duración, si no se efectúa una limpieza, dejar el depósito de presión lleno de producto.**

**Para una parada de larga duración después de una limpieza normal, llenarlo con disolvente limpio.**