



KUGELPUMPEN

EOS MODELL "R"

VORBEUGENDE WARTUNG

ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS: Vor Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme der Pumpe, lesen Sie bitte sorgfältig alle Betriebsanleitungen die zu diesem Gerät gehören. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal betrieben und gewartet werden.

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN SCHRIFTLICHEN ANGABEN UND ABBILDUNGEN STELLEN DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX - France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN	ZEITABSTÄNDE					
	T	W	M	V	H	J
ALLGEMEIN						
Prüfen Sie die Erdung	X					
Prüfen Sie die Anschlüsse auf Undichtigkeiten		X				
Prüfen Sie den Zustand der Schläuche			X			
Bedienen Sie alle Ventile			X			
PUMPE						
Prüfen Sie die Kolbenstange auf Undichtigkeit		X				
Achtung: Spülen Sie die Pumpe, wenn die Anlage länger als 15 Tage nicht benutzt wird						
LUFTMOTOR						
Prüfen Sie die Kolbenstange auf Undichtigkeit					X	
Prüfen Sie die Steuerung auf Sauberkeit			X			
Prüfen Sie Verschmutzung des Schalldämpfer						X
Prüfen Sie auf mögliche Luft Leckagen						X
Prüfen Sie den Luftversorgungsschlauch auf Beschädigungen						X
Prüfen Sie die ordnungsgemäße Verbindung der Anschlüsse						X
Prüfen Sie Luftdruckregler und Manometerzustand						X
Prüfen Sie den Anzug Muttern						X
Prüfen Sie die Befestigung der Motorhaube						X
Prüfen Sie den Zustand und die korrekte Funktion des Sicherheitsventils						X
T: täglich W: wöchentlich		M: monatlich V: vierteljährlich		H: halbjährlich J: jährlich		

DURCHZUFÜHRENDE ARBEITEN	ZEITABSTÄNDE					
	T	W	M	V	H	J
SPÜLMITTELBEHÄLTER - HYDRAULIKTEIL						
Prüfen Sie den Zustand des Siebes		X				
Prüfen Sie den Zustand der Ventile und Dichtungen			X			
Zerlegen Sie das Hydraulikteil, reinigen Sie alle Teile mit einem geeigneten Lösungsmittel, tauschen Sie gegebenenfalls Dichtungen und andere Teile aus						X
Erneuern Sie das Schmiermittel, wenn es stark verfärbt ist			X			
Reinigen Sie den Behälter regelmäßig			X			
Prüfen Sie den Füllstand des Schmiermittels im Behälter		X				
T: täglich W: wöchentlich		M: monatlich V: vierteljährlich		H: halbjährlich J: jährlich		

Hinweis: Diese Zeitabstände sind nur Anhaltspunkte. Sie müssen durch den Wartungsdienst, für jede Installation entsprechend dem verwendeten Material, der Nutzungshäufigkeit und dem Arbeitsdruck angepasst werden.