



DOCUMENTATION – DOKUMENTATION - DOCUMENTACIÓN

**ELEVATEUR MONO-VERIN
SINGLE-POST PAIL OR DRUM RAM
PUMPENLIFT
ELEVADOR MONO COLUMNA**

Notice / Manual / Bedienungsanleitung / Libro : 574.316.110 - 0708

*Date / Datum / Fecha : 06/08/07
Annule / Supersede / Ersetzt / Anula : -
Modif. / Änderung : -*



*PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES. MATERIELS SUJETS A MODIFICATION(S) SANS PREAVIS.
PICTURES AND DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL. THE MATERIAL MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE.
FOTOS UND BILDER SIND NICHT VERTRAGLICH. DIE GERÄTE KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.
FOTOS E ILUSTRACIONES NO CONTRACTUALES. UNO PUEDE MODIFICAR LOS MATERIALES SIN AVISO PREVIO.*

**KREMLIN REXSON – Site de Stains : 150, avenue de Stalingrad
93 245 - STAINS CEDEX - FRANCE
Téléphone : 33 (0)1 49 40 25 25 - Fax : 33 (0)1 48 26 07 16**

01. SECURITE – SAFETY – SICHERHEIT - SEGURIDAD

IMPORTANT : Lire attentivement toutes les notices (notamment les consignes de sécurité de l'élévateur nu) avant le stockage, l'installation ou la mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).




IMPORTANT : Read and understand all instructions (particularly the bare twin-post ram safety instructions) before stocking, installing and operating concerned equipment (professional use only).

WICHTIG : Vor der Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme lesen Sie vorsichtig alle Bedienungsanleitungen (besonders die Sicherheitsbestimmungen der nackten Faßpresse) von verschiedenen Teile dieser Einheit (nur für Berufsbenutzen).

IMPORTANTE : Leer atentamente todos los libros de instrucciones (especialmente las instrucciones de seguridad del elevador doble columna solo) antes de almacenar, instalar o poner en marcha el equipo (con solo uso profesional).

02. NOMENCLATURE - PARTS' LIST - TEILLISTE – NOMENCLATURA

						
** 105 542 00 01	105 659 (*)	105 476 (*)	-	-	-	-
* 105 542 00 03	105 659 (*)	-	105 509 (*)	-	-	-
* 105 542 00 04	105 659 (*)	-	105 509 (*)	-	-	-
** 105 542 02 01	105 659(*)	105 476 (*)	-	-	105 562	-
** 105 542 02 05	105 659 (*)	105 476 (*)	-	-	105 562	-
** 105 542 03 01	105 659 (*)	105 476 (*)	-	-	105 795	-
*** 105 542 06 02	105 659 (*)	105 476 (*)	-	-	-	106 199
*** 105 542 06 06	105 659 (*)	105 476 (*)	-	-	-	106 199
<p>* : avec ensemble pneumatique 1/4" – with pneumatic unit, model 1/4" mit pneumatischer Einheit 1/4" – con conjunto neumático, tipo 1/4"</p> <p>** : avec ensemble pneumatique 1/2" – with pneumatic unit, model 1/2" mit pneumatischer Einheit 1/2" – con conjunto neumático, tipo 1/2"</p> <p>*** : avec ensemble pneumatique 3/4" – with pneumatic unit, model 3/4" mit pneumatischer Einheit 3/4" – con conjunto neumático, tipo 3/4"</p>						
<p>(*) : Voir la documentation séparée See separated documentations Siehe die zusätzlichen Bedienungsanleitungen Ver las documentaciones separadas</p>						

						
** 105 543 01 01	105 654 (*)	105 476 (*)	106 124	-	105 563	-
*** 105 543 02 02	105 654 (*)	105 476 (*)	106 124	-	-	106 189
** 105 544 01 01	105 654 (*)	105 476 (*)	106 124	209 955	105 563	-
*** 105 544 02 02	105 654 (*)	105 476 (*)	106 124	209 955	-	106 189
* : avec ensemble pneumatique 1/4" – with pneumatic unit, model 1/4" mit pneumatischer Einheit 1/4" – con conjunto neumático, tipo 1/4"		(*) : Voir la documentation séparée See separated documentations Siehe die zusätzlichen Bedienungsanleitungen Ver las documentaciones separadas				
** : avec ensemble pneumatique 1/2" – with pneumatic unit, model 1/2" mit pneumatischer Einheit 1/2" – con conjunto neumático, tipo 1/2"						
*** : avec ensemble pneumatique 3/4" – with pneumatic unit, model 3/4" mit pneumatischer Einheit 3/4" – con conjunto neumático, tipo 3/4"						