



POMPES A BILLE EOS TYPE "R"

ENTRETIEN PREVENTIF

NOTICE ORIGINALE

IMPORTANT : Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES. MATERIELS SUJETS A MODIFICATION(S) SANS PREAVIS.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad 93 245 - STAINS CEDEX - France

www.kremlin-rexson.com

KREMLIN REXSON N°: 578.211.110-FR-1504

OPERATION A EFFECTUER	FREQUENCE							
	Q	Н	М	Т	S	Α		
GEN	IERAL							
Vérifier les mises à la terre	Х							
Détecter les fuites aux raccords		Х						
Contrôler l'état des tuyaux			Х					
Manœuvrer toutes les vannes			Х					
PO	MPE							
Contrôler l'étanchéité de la tige de piston		Х						
Attention : rincer la pompe pour tout arrêt	prolongé	de l'inst	allation d	e plus de	15 jours	ı		
МО	TEUR							
Contrôler l'étanchéité de la tige de piston					Х			
Vérifier l'état de propreté de la logique de commande			Х					
Contrôler le colmatage du (des) silencieux						Х		
Contrôler l'absence de fuites d'air						Х		
Contrôler l'état des flexibles air						Х		
Contrôler le bon encliquetage des liaisons raccords/flexibles						Х		
Contrôler l'état général des flexibles d'alimentation (caoutchouc, sertissage,), des régulateurs et des manomètres						Х		
Contrôler le serrage des composants						Х		
Contrôler la fixation du capot						Х		
Contrôler le bon fonctionnement de la (des) soupape(s) de sécurité						Х		
Q : quotidien M : r	mensuel S : semestriel							
H : hebdomadaire T : tri	mestriel	A : annuel						

KREMLIN REXSON - 1 - N°: 578.211.110-FR-1504

OPERATION A EFFECTUER	FREQUENCE									
	Ø	Н	М	Т	S	Α				
GODET - HYDRAULIQUE										
Vérifier l'état du filtre		Х								
Vérifier l'état des clapets et du joint			Х							
Démonter l'hydraulique, nettoyer toutes les pièces avec un solvant approprié, changer tous les joints et changer également les autres pièces si nécessaire						Х				
Vidanger le lubrifiant s'il est fortement coloré			Х							
Nettoyer régulièrement le godet			Х							
Contrôler la présence du lubrifiant dans le godet		Х								
4. 4. 4	nensuel S : semestriel mestriel A : annuel									

Nota : Les fréquences sont données à titre indicatif. Elles doivent être adaptées par le service d'entretien de l'utilisateur, pour chaque installation en fonction du produit, de la cadence et de la pression de travail.