



**POMPA AIRMIX®  
& POMPA PNEUMATICA  
A MOTORE DIFFERENZIALE  
MANUTENZIONE PREVENTIVA**

**TRADUZIONE DELL'AVVERTENZA ORIGINALE**

***IMPORTANTE: leggere attentamente tutti i documenti prima dello stoccaggio, dell'installazione o della messa in funzione dell'apparecchio interessato (per uso strettamente professionale).***

FOTOGRAFIE E ILLUSTRAZIONI PRIVE DI VALIDITÀ CONTRATTUALE. APPARECCHI SOGGETTI A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

**KREMLIN - REXSON**

150, avenue de Stalingrad


93 245 - STAINS CEDEX – France

**☎** : 33 (0)1 49 40 25 25      **Fax** : 33 (0)1 48 26 07 16

**[www.kremlin-rexson.com](http://www.kremlin-rexson.com)**

**Prima di pulire o smontare un componente dell'impianto è imperativo:**

- 1 - togliere l'alimentazione aria compressa,
- 2 - decomprimere i tubi aprendo i circuiti prodotti,
- 3 - togliere l'alimentazione elettrica.



L'operatore deve disporre di protezione individuale come: guanti, maschere, occhiali, dispositivi di protezione dell'udito, abiti... secondo l'operazione di manutenzione da effettuare.

L'utente deve assicurarsi della corretta ventilazione del luogo d'utilizzo dell'apparecchio.

#### ■ POMPA

Conservare la pompa in perfetto stato di pulizia per assicurare il buon funzionamento.

Se la pompa è de tipo standard :

- Rinnovare periodicamente il lubrificante contenuto nella tazza premistoppa. E' normale che questo lubrificante si colori.
- Verificare che la tazza premistoppa resti pulita e pulirla regolarmente con solvente dopo averla svuotata del lubrificante (Svitare il tappo situato sulla flangia superiore).

**Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, sono installati dei dispositivi di protezione (copertura del motore, protezione dell'accoppiamento, carter...).**  
**Il produttore non può essere considerato responsabile di lesioni materiali, danni materiali, avarie e/o guasti dell'apparecchio derivanti dalla distruzione, dall'occultamento o dalla rimozione totale o parziale dei dispositivi di protezione.**

Assicurarsi che il filtro pescante resti pulito e in buono stato. Pulirlo regolarmente e sostituirlo periodicamente .

Pulire la pompa quando necessario, in particolare in caso d'utilizzo di prodotti tendenti a depositarsi.

**In ogni caso non lasciare mai la pompa completamente vuota.**

**Per un'arresto di corta durata, se non la si è lavata, lasciarla piena di prodotto.**

**Per un arresto di lunga durata, dopo il lavaggio, lasciarla piena di solvente.**

#### ■ PISTOLA

Seguire le raccomandazioni d'uso della pistola (vedere il manuale della pistola).

#### ■ FILTRO

Se la pompa è equipaggiata d'un filtro d'uscita , seguire le raccomandazioni d'uso del filtro (vedere il manuale del filtro).